



*Os acrílicos das imagens são ilustrativos
*Los acrílicos en las imágenes son ilustrativos

568 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Largura do assento Ancho del asiento
MS568D091XXX	568.09	73,62 (cm)
MS568D111XXX	568.11	78,70 (cm)
MS568D141XXX	568.14	86,32 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B490263Z01	JLDQ19B 490 263 24V ATUADOR



516 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS516D121XX	516.12	12	81,24 (cm)
MS516D141XXX	516.14	14	86,32 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B495344Z01	JLDQ 495 344 24V ATUADOR

Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.
Acomoda pés de:
5,08cm até 15,24cm.

Características:


Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Mecanismo slim, padrão italiano com fixação direto na madeira.
Acionamento por comandos*
Novo design, com acionamento mais estável e suave.

Informaciones Técnicas:


Mecanismo de metal sobre madera
Se adapta a pies de:
5,08cm a 15,24cm.

Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Mecanismo Slim, patron Italiano com fixación sobre madera.
Nuevo diseño, con un accionamiento más estable y suave.
Activación por mandos manuales*



Sentado



Leitura



Reclinado

Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.
Acomoda pés de no mínimo 12cm.

Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Ferragem quase imperceptível, padrão italiano, sutileza no movimento, elegância e conforto.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal sobre madera.
Se adapta a pies de al menos 12cm.

Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Herraje casi imperceptible, patron italiano, sutileza en el movimiento, elegancia y confort.
Activación por mandos manuales*



Sentado



Leitura



Reclinado

*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 15.
*Los mandos manuales deben de ser adquiridos por separado. Ver pagina 15